

Bruksanvisning Time Timer Plus

Artikelnummer: 125033, 125034



Sätt igång nedräkning

Vrid vredet motsols till önskad tidsmängd.





Nedräkning pågår

När tiden går försvinner den röda skivan mer och mer tills tiden är ute.



Justera volymen

-  Höj volymen
-  Sänk volymen



Byt batteri

Skruva upp batteriluckan på baksidan med en liten stjärnskruvmejsel. Sätt i batteriet som bilden visar. Var noga med att + och - hamnar åt rätt håll.

Skruva tillbaka batteriluckan igen.

