

# Bruksanvisning Time Timer Pocket

Artikelnummer: 125007



## Sätt igång nedräkning

Vrid vredet motsols till önskad tidsmängd.



## Nedräkning pågår

När tiden går försvinner den röda skivan mer och mer tills tiden är ute.



## Ljud på/av

ON Ljud på  
OFF Ljud av



## Byta batteri

Öppna batteriluckan. Sätt i ett AA-batteri. Se till att + och - hamnar åt rätt håll. Bandet i batteriluckan bör hamna under batteriet. Stäng batteriluckan igen.

