


# Bruksanvisning Time Timer MOD

Artikelnummer: 125026, 125029, 125123, 125124, 125125, 125126



## Sätt igång nedräkning

Vrid vredet motsols till önskad tidsmängd.



## Nedräkning pågår

När tiden går försvinner den röda skivan mer och mer tills tiden är ute.



## Ljud på/av



Ljud på



Ljud av



## Byt batteri

Skruva upp batteriluckan på baksidan med en liten stjärnskruvmejsel. Sätt i batteriet som bilden visar. Var noga med att + och - hamnar åt rätt håll.

Skruva tillbaka batteriluckan igen.

